

Tizian Cut Compact 2 Fresatore CAD/CAM per blocchetti

Precisa. Rapida.
Indipendente. Economica.

Massima precisione

- Fresatura e levigatura in ultra HD
- Solida qualità industriale
- Precisione di 3 µm nella ripetizione della fresatura

Lavorazione rapidissima

- Restauri in meno di 10 minuti
- Serraggio dei blocchi in 2 secondi
- Mandrino elettrico ad alta frequenza da 100.000 giri/min

Grande economicità

- Solo acqua – nessun additivo necessario
- Cambio automatico per 6 frese
- Apertura automatica della porta e del cassetto
- Semplice da impostare, facile da usare
- Garanzia di 24 mesi

Sistema completamente aperto

- Blocchi di 30 materiali di 12 produttori con tendenza all'aumento
- Più di 140 monconi prefabbricati in titanio e CoCr di 11 produttori
- Compatibilità con i più diffusi scanner e software CAD
- Flusso di lavoro completamente integrato con il software
- PC integrato con schermo tattile e WLAN – nessun laptop/tablet necessario
- Compressore integrato – nessuna alimentazione d'aria compressa esterna necessaria



Ref	Descrizione	Q.tà
523185	Tizian Cut Compact 2 Fresatore CAD-CAM	1 pz

FRESE & SOFTWARE

Frese di precisione

- Frese con geometrie di taglio di alta qualità
- Per la lavorazione di tutte le classi di materiali: cera, PMMA, ossido di zirconio, compositi, titanio, cobalto-cromo e vetroceramica
- Assistenza di prima categoria.

DentalCAM

- Pacchetto software performante con importazione STL aperta a tutti i comuni programmi CAD
- Strategie CAM ottimizzate per elaborazioni rapidissime